

KAWASAKI KLR 650

Motorschutz Montagehinweise

Alle vom Motorrad gelösten Schrauben sind gemäß Herstellerangaben wieder zu montieren, oder mit von SW-MOTECH gelieferten Schrauben zu ersetzen. Falls nicht anderweitig definiert, diese Schrauben nach Tabelle anziehen.

M6	9,6 Nm
M8	23 Nm
M10	46 Nm

Gegebenenfalls Schrauben mit flüssiger Schraubensicherung einkleben.

Prüfen Sie nach 50 km alle Verbindungen auf festen Sitz.

SW-MOTECH GmbH & Co. KG
Ernteweg 8/10
35282 Rauschenberg
Germany

Tel. +49 (0) 64 25/8 16 8-00
Fax +49 (0) 64 25/8 16 8-10

info@sw-motech.com
www.sw-motech.com

MSS.o8.347.10000/B
Revision: 00

Skid plate Mounting Instructions

SW-MOTECH products should be installed by a qualified, experienced motorcycle technician. If you are unsure of your ability to properly install a product, please have the product installed by your local motorcycle dealer. SW-MOTECH takes no responsibility for damages caused by improper installation.

All screws, bolts and nuts, including all replacement hardware provided by SW-MOTECH, should be tightened to the torque specified in the OEM maintenance manual for your motorcycle. If no torque specifications are provided in the OEM maintenance manual, the following torques may be used:













M6	9,6 Nm
M8	23 Nm
M10	46 Nm

All screws, bolts and nuts should be checked after driving the first 50 km to ensure that all are tightened to the proper torque.

Medium strength liquid thread-locker (i.e., "Loctite") should be used to secure all screws, bolts and nuts.

! **Achtung:**
Die Kurven- und Bodenfreiheit kann durch einen Motorschutz eingeschränkt werden.

Attention:
Cornering and ground clearance can be reduced by using a skid plate.

<p>1 Motorschutz Skid Plate</p>  <p>MSS.o8.347.900 Anzahl/ Pcs. 1</p>	<p>5 Befestigungsblech Fixing Bracket</p>  <p>MSS.o8.347.002 Anzahl/ Pcs. 1</p>	<p>9 Befestigungsblech Fixing Bracket</p>  <p>MSS.o8.347.003 Anzahl/ Pcs. 2</p>
<p>2 Sechskantschraube Hexagon Screw</p>  <p>M6 x 25 DIN 933 Anzahl/ Pcs. 2</p>	<p>6 Sechskantschraube Hexagon Screw</p>  <p>M8 x 90 DIN 931 Anzahl/ Pcs. 1</p>	<p>10 Sechskantschraube Hexagon Screw</p>  <p>M6 x 16 DIN 933 Anzahl/ Pcs. 2</p>
<p>3 Unterlegscheibe Washer</p>  <p>A 6,4 DIN 9021 Anzahl/ Pcs. 2</p>	<p>7 Unterlegscheibe Washer</p>  <p>A 8,4 DIN 125 Anzahl/ Pcs. 1</p>	<p>11 Unterlegscheibe Washer</p>  <p>A 6,4 DIN 125 Anzahl/ Pcs. 2</p>
<p>4 Distanzbuchsen Spacer</p>  <p>Da:20 Di:6,4 h:12 Anzahl/ Pcs. 2</p>	<p>8 Distanzbuchsen Spacer</p>  <p>Da:20 Di:8,4 h:6 Anzahl/ Pcs. 2</p>	<p>12 Mutter mit Bund, selbstsichernd Lock Nut with Flange</p>  <p>M6 DIN 6927 Anzahl/ Pcs. 2</p>

! Distanzbuchse (8) entfällt bei Verwendung von SW-MOTECH Schutzbügel (SBL.o8.274.100).
 Spacer (8) is not applicable with the SW-MOTECH crash bar (SBL.o8.274.100).

! Original Mutter verwenden.
 Use original nut.

! Original Schrauben und Muttern verwenden.
 Use original screws and nut.

! Befestigungsblech (5) muss während der Montage des SW-MOTECH Schutzbügels (SBL.o8.274.100) montiert werden, wenn der Motorschutz mit dem Schutzbügel benutzt werden soll.
 The fixing bracket (5) must be installed during installation of SW-MOTECH crashbars (SBL.o8.274.100) if crashbars will be used with the skidplate.

